

## PROGRAMMATION TELECOMMANDES – CLES ELECTRONIQUES GT 900

### ATTENTION

- il est possible de programmer des télécommandes et des capteurs via radio sur les produits GT905 à GT914
- Il est possible de programmer un maximum de 8 télécommandes et un maximum de 12 capteurs via radio.
- **Lorsqu'on est entré dans la fonction, la 1<sup>er</sup> télécommande ou clé électronique qui a été programmée efface toutes les autres précédemment programmées**
- **Si on désire ajouter une télécommande ou clé électronique à celles déjà programmées, il faut les reprogrammer toutes.**
- Si on essaye de programmer une télécommande ou clé électronique ou capteur via radio deux fois consécutivement ou que le nombre maximum de télécommandes, clés ou capteurs a été atteint l'alarme émet 5 bips d'anomalie.

### PROGRAMMATION des Télécommandes

- Le système doit être hors veille
- Mettre le contact du véhicule sur ON.
- Utiliser une clé ou une télécommande qui est déjà programmée sur la centrale
- Mettre la télécommande ou la clé, en contact avec le receptacle/led et la maintenir jusqu'à ce que l'alarme émette 1 bip et que le led s'allume rouge fixe
- Enlever la clé du receptacle/led
- Couper le contact du véhicule sur OFF
- Attendre (3 à 4 s) que l'alarme émette un bip court et 1 clignotement du led
- Mettre le contact du véhicule sur ON et OFF, le led s'allume fixe rouge
- Appuyer sur la touche ON de la télécommande ou mettre en contact la clé sur le receptacle/led, le led s'allume vert et s'éteint en attente d'une autre programmation.
- **Vous devez programmer en suivant les autres télécommandes et clé électronique. (si vous programmez qu'une télécommande, vous annulez les autres télécommandes et clé déjà programmées).**
- Pour sortir de la programmation attendre 10 secondes jusqu'à que l'alarme émette un long bip.